

Infrarot-Adressen-Einstellung

Im Receiver gelangt man über Technisches Menü--->Steuerung--->Infrarot zur Einstellmöglichkeit der Infrarot-Adresse des Receivers. Hier kann man nun wählen zwischen AUS und der Adresse 1..4 (IR1..IR4). Der Menüpunkt „aus“ bewirkt, dass der Receiver auf alle einstellbaren Adressen reagiert (Defaulteinstellungen). Die Einstellungen „ IR1“ ..„IR4“lassen den Receiver nur noch auf die entsprechende Adresse reagieren.



Die Auswahl Der Receiver-Adresse an der Fernbedinungerfolg durch Drücken und Festhalten der „ MEDIA“ und Drücken der Taste 1,2,3 oder 4. Die Tasten 1 .. 4 entsprechen der Receiver-Adresse IR1 .. IR4.